



PRODUCTOS PARA GNC

VARIADOR DE AVANCE POR MAP INTELIGENTE

MODELO

V-MA



El Variador de avance V-MA es un módulo electrónico de alta tecnología desarrollado para poder suplementar el avance de encendido necesario para que el motor trabaje a GNC sin ningún inconveniente.

En el instante en el que el vehículo comienza a funcionar a gas, corta la señal entregada por el MAP, MAF o Caudalímetro, entregando una nueva señal a la unidad electrónica de control con el ajuste necesario para su correcto funcionamiento.

EL KIT INCLUYE:

- Módulo electrónico V-MA
- Mazo de cable M-VA
- Instructivo

Web: www.xenic.com.ar
E-mail: info@xenik.com.ar

XÉNIC


Schweitzer 1440
(1714) Ituzaingó
Bs. As. Argentina
Tel.: 011-4481-3213

AJUSTES E INDICADORES

REGULACIÓN DE INICIO DE AVANCE:

Arranque el motor y dejelo en relanti (regulando), gire el preset en hasta que el led rojo se encienda y luego girelo en sentido contrario suavemente hasta que el led se apague, en ese punto queda regulado.

CONECTOR



INDIDADORES LUMINOSOS:

Led rojo: regulación de inicio del avance.
Led verde: indicador de activacion a GNC.

SELECCIÓN DE CURVA DE AVANCE

1		DIP1: ALTO DIP2: ALTO	GRADOS DE AVANCE:	15°
2		DIP1: BAJO DIP2: ALTO	GRADOS DE AVANCE:	12°
3		DIP1: ALTO DIP2: BAJO	GRADOS DE AVANCE:	9°
4		DIP1: BAJO DIP2: BAJO	GRADOS DE AVANCE:	6°

DIAGRAMA DE CONEXIONADO

